МОНТАЖНАЯ СХЕМА БИОКСИ-1



bioksy.ru bioksy.ru bioksy.ru bioksy.ru bioksy.ru bioksy.ru

Вид А (повернуто)



bioksy.ru bioksy.ru bioksy.ru bioksy.ru bioksy.ru bioksy.ru

А – приемная камера
Б – стабилизатор ила
В – воздуходувка
Г – вторичный отстойник
Д – аэротенк

Варианты расположения подводящего трубопровода

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	МОНТАЖНАЯ СХЕМА БИОКСИ-1	bioksy.ru 8 (499)343-62-54	Лист